



ENVIROSOLV®

Limpiador A Base De Agua

Descripción General

ENVIROSOLV® es un limpiador a base de agua diseñado para la eliminación de a base de agua tintas de plastisol. Este producto trabaja especialmente bien en el abrimiento de resequeidad dentro de tinta a base de agua en el área de imagen. Este producto protegerá la tela de profundas manchas o imágenes borrosas de la imagen de imprimir.

Ventajas

- A Base De Agua
- No Peligroso
- Ningún Residuo
- Olor Agradable
- Drenar Seguro

Consejo Rápido:

Para reducir el número o trapos que utilice para limpiar una pantalla, utilice un no absorbente almohadilla de restregar para hacer liquido la tinta y un rasero para trasladar toda la tinta a un extremo de la pantalla y limpie con uno o dos trapos.

Aplicación

Siempre quite exceso de tinta de la pantalla con una tarjeta. Utilice una de las siguientes aplicaciones.

"Press Wash / Abridor De Pantalla"

Aplique producto en ambos lados de la pantalla y luego limpie o quite con un rasero todo el residuo hasta que este desaparecido. ENVIROSOLV® funciona extremadamente bien cuando cataloga la pantalla.

"Screen Wash"

Aplique al lado con tinta en la pantalla. Utilice un cepillo u almohadilla para agitar ambos lados de la pantalla. Enjuague de alta presión con agua hasta que todo el residuo este desaparecido.

Polipropileno EconoBooth



Busque mas información sobre todos los productos de la ENVIROLINE® de la química VERDE.

ENVIROWASH®



GRAPHIC
ENVIROWIPE®



ENVIROWIPE®



ENVIROHAZE®



ENVIROSTRIP®



ENVIROCLEAN®



ENVIROGRAPH®



1850 Wild Turkey Circle Corona, CA 92880
(800) 753-5095 www.ccidom.com